

AVANTI - LEVYJEN JA POP SISUSTUSELEMENTIN ASENNUSOHJE

Avanti-levyt ja POP-sisustuselementti on uritettu alumiinisia piilokiinnityslistoja silmälläpitäen. Listaa on kahta tyyppiä, aloituslista ja varsinainen lista.

Kaikkein tärkein lähtökohta asennukselle on suora ja tasainen pohja, ja se, että alum. listojen kiinnitys alunperin lähtee menemään suoraan. Pohjan osalta minimivaatimus on K 60 cm, mieluiten esim. 30 cm, itse listan kiinnityksessä riittää 60 cm :n väli.

Pinnoitettavan alueen alareunasta alkaen lähdetään latomaan elementtejä, aluksi aloituslistaan ja sen jälkeen varsinaiseen listaan. Alum. listat pitää ensin rei'ittää esim. 60 cm välein, mieluiten n. 4-4,5 mm reiällä ja käyttämällä sitten 0,5 mm pienempiä ruuveja. Itseporautuvilla ruuveilla listaa ei välttämättä saada tarpeeksi tarkasti asennettua. Kiinnityslista on syytä jättää n. 5 cm lyhyemmäksi kuin pinnoitettavan alueen leveys, jotta päissä pystysuunnassa voidaan lisäksi käyttää tukena tarvittaessa aloituslistaa. Jos pinnoitettava alue on useita metrejä leveä, voi olla hyödyksi esim. parin kolmen metrin välein käyttää myös pystysuunnassa alum. listaa elementin sauma/kulmakohtien paremmaksi täsmäyttämiseksi. Silloin kun koko seinä (seinästä seinään) pinnoitetaan, on viimeisen kulman (yläkulma) elementin laitto hankalaa, ellei lista ole valmiiksi lyhennetty edellämäinnittuakin lyhyemmäksi, ja lisäksi voi tulla tarve ko. viimeisen elementin osalta käyttää jotain pientä, huomaamatonta lisäkiinnitystä, esim. naulaa, tai sitten peitelistoja reunoissa.

Ainakin Avanti-levyjen tapauksessa, silloin kun paneelien reunat jäävät näkyviin esim. vain osa seinää peitettäessä, on syytä käyttää jotain sopivia reunapeitelistoja. Jotteivät kiinnityslistojen päät tarpeettomasti näkyisi levyjen päistä, voidaan ne hyvin jättää esim. 5 cm lyhyemmiksi kuin itse paneelit levyjen näkyvistä päistä.